

Aufbauanleitung „Lena“


Sie benötigen:
Hammer (klein)
Schraubenzieher (Schlitz + Kreuzschlitz)
Inbusschlüssel liegt der Lieferung bei.

1. Einbringen der Holzdübel und Exzenterbolzen in die Löcher



2. Anbringen der Lattenrostträger an die Bettzargen (Bettseiten)
Die Löcher sind vorgebohrt.
Schrauben 4,5 x 20mm.

Querbrett:



Querbretter, Querzarge (Kopf- und Fußseite):
unten bündig

Längsbretter:




Längsseite mit Lattenrosthaltern
Die Unterseite hat ca. 35mm Abstand
zur Unterkante.

3. Stecken Sie die großen runden silbernen Exzenterbeschläge in die Löcher der Bettseiten, so dass der Pfeil nach außen zeigt.



Dann stecken Sie die Bettfüße auf die Zargen (Seiten), bis sie sich nicht weiter stecken lassen.



4. Nun drehen Sie beide Exzenter im Uhrzeigersinn abwechselnd fest zu. Der Fuß wird durch das Schnecken-gewinde fest an die Zarge (Seite) herangezogen.



5. Befestigen Sie die alle Bettzargen (=Bettseiten).



6. Montieren Sie den Mittelholm und befestigen diesen ans Bett.



Den Mittelholm von unten verschrauben



7. Kopfteil anschrauben:
(steckbare Kopfteile werden einfach aufgesteckt; Dies bedarf keiner Anleitung)



Am Einfachsten ist es, wenn sie Abstandshalter (im Bild Bücher) zwischen Bett und Kopfteil legen und das Kopfteil dann festschrauben.

